

Dopasowanie

- A.1 Sprawdź w instrukcji montażu czy posiadasz wszystkie niezbędne części.
- A.2 Oczyszczyć dach samochodu i te części bagażnika, które mają kontakt z dachem każdorazowo przed założeniem bagażnika.
- A.3 Postępuj zgodnie z instrukcjami montażu i listą zaleceń, jeśli jest dołączona.
- A.4 Jeśli w instrukcji montażu nie podano żadnych specjalnych pozycji montażowych, spróbuj zachować minimalną odległość 700 mm między belkami bagażnika.
- A.5 Podczas przewożenia długich ładunków odległość między belkami nośnymi nie powinna być mniejsza niż 600 mm.
- A.6 Za każdym razem, gdy bagażnik jest używany sprawdź, czy jest bezpiecznie zamontowany na dachu. Spróbuj pchać i ciągnąć belki bagażnika z pozycji zablokowanej. Spróbuj również wyciągnąć zaczepy napinające z krawędzi dachu. Jeśli bagażnik się porusza musi być mocniej zamocowany. Ten test powinien być przeprowadzany regularnie.
- A.7 Niektórych typów szyberdachu i anteny radiowej nie można używać, gdy zamontowany jest bagażnik.
- A.8 Nie jest zalecane montowanie bagażnika na samochodzie ze szklanym dachem.
- A.9 Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie produktu.
- A.10 Żadne modyfikacje produktu nie są dozwolone.
- A.11 Skonsultuj się ze sprzedawcą jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące działania produktu. Dokładnie przejrzyj wszystkie instrukcje i informacje dotyczące gwarancji.

Ładunek

- B.1 Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia podanego w instrukcji montażu. Jednak ten limit jest zawsze podporządkowany maksymalnemu obciążeniu zalecanemu przez producenta samego samochodu. Zawsze jest zalecane mniejsze niż maksymalne obciążenie, które ma zastosowanie. $\text{Max. obciążenie dachu} = \text{ciężar bagażnika} + \text{dowolny zamontowany bagażnik/akcesoria} + \text{masa samego ładunku}$.
 - B.2 Ładunek nie może znacznie przekraczać szerokości bagażnika i powinien być zawsze równomiernie rozłożony.
 - B.3 Maksymalne obciążenie dotyczy jazdy oraz zaparkowanego pojazdu.
 - B.4 Gdy przewożonych jest kilka desek surfingowych, nie powinny być one umieszczane obok siebie, ale zamiast tego jedna na drugiej.
 - B.5 Podczas przewożenia desek surfingowych i innych długich przedmiotów należy je zabezpieczyć zarówno z przodu, jak i z tyłu pojazdu.
 - B.6 Narty muszą być przewożone z zaostrzonymi końcami do tyłu.
 - B.7 Wszystkie luźne lub wyjmowane części ładunku, takie jak foteliki rowerowe, pompki, płetwy itp. nie powinny być przewożone.
 - B.8 Ładunek powinien być dokładnie zabezpieczony - elastyczne bungee nie powinny być używane.
 - B.9 Zabezpieczenie ładunku powinno być sprawdzane po krótkiej odległości, a następnie w odpowiednich odstępach czasu. Należy zacisnąć pasy mocujące ładunek w razie potrzeby.
- UWAGA!** Zawsze sprawdzaj bezpieczeństwo ładunku.

Właściwości jezdne i przepisy

- C.1 Prędkość jazdy należy zawsze dostosować do przewożonego obciążenia i aktualnych warunków jazdy, takich jak typ i jakość drogi, warunki wiatru, natężenie ruchu i obowiązujące ograniczenia prędkości.

C.2 Prędkość jazdy nie może przekraczać 130 km / h. Obowiązujące ograniczenia prędkości i inne przepisy muszą być zawsze przestrzegane.

C.3 Jedź powoli po nierównościach - maksymalna prędkość 10 km / h.

C.4 Zauważ, że całkowita wysokość pojazdu wzrasta, gdy przewożone są pionowe ładunki.

C.5 Charakterystyka jazdy pojazdu i zmiana zachowania hamowania oraz jego podatność na boczne wiatry zwiększa się, gdy ładunek jest przewożony ładunek na dachu.

C.6 Produkty wyposażone w zamek powinny być zawsze zamknięte podczas transportu.

C.7 Jazda terenowa jest dozwolona tylko dla bagażnika dachowego bez ładunku lub dołączonych akcesoriów.

C.8 Dostosuj prędkość do warunków na drodze i ładunku, sprawdzaj poprawność montażu bagażnika często, zwłaszcza podczas jazdy po wyboistych drogach.

Konserwacja

D.1 Sprawdź i wymień zużyte lub uszkodzone części.

D.2 Bagażnik powinien być zawsze czyszczony i konserwowany, zwłaszcza zimą.

D.3 Śruby, nakrętki i zamki (jeśli są zamontowane) należy smarować w regularnych odstępach czasu.

D.4 Gdy nie są używane, produkty powinny być usunięte z pojazdu.

D.5 Po zdjęciu bagażnika z pojazdu wszystkie luźne części powinny być bezpiecznie przechowywane.