

INSTRUKCJA

MONTAŻU I EKSPLOATACJI

ZACZEPU KULOWEGO DO SAMOCHODU:

Nissan Almera (N16), (4D)

(03/2000 - 2006)

PRZEZNACZENIE

Zaczepek kulowy **N-015** jest przeznaczony do holowania przyczepy. Zaczepek ten posiada aktualne Świadectwo Homologacji uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem homologacji **E20**.

WARUNKI MONTAŻU

Zaczepek kulowy **N-015** może być używany i eksploatowany w samochodzie o właściwym stanie technicznym elementów nadwozia. Zaczepek musi być zamontowany i eksploatowany w samochodzie zgodnie z niniejszą instrukcją. Wszystkie śruby i nakrętki występujące w zaczeple kulowym muszą być dokręcone odpowiednim momentem obrotowym (Mo) o wartościach podanych w poniższej tabeli (dla śrub w klasie 8.8):

M8	-	25 (Nm)	M12	-	85 (Nm)
M10	-	50 (Nm)	M16	-	200 (Nm)

WARUNKI EKSPLOATACJI

Zaczepek kulowy **N-015** posiada tabliczkę znamionową określającą prawidłowe i bezpieczne obciążenie zaczepek, tj. :

Typ: N-015 A50-X E20 55R-01 3894 D = 8,2 kN S = 75 kg R = 1500 kg	Numer katalogowy zaczepek kulowego Klasa zaczepek kulowego (urządzenia sprzęgającego) Nr świadectwa Homologacji zaczepek kulowego Teoretyczna siła odniesienia działająca na zaczepek kulowy Max. Dopuszczalne obciążenie pionowe kuli zaczepek Max. dopuszczalne obciążenie holowanej przyczepy
--	---

Siłę **D** wylicza się ze wzoru:

$$D = g \times \frac{T_x R}{T + R} \text{ kN}$$

T-technicznie dopuszczalna maksymalna masa, w tonach, pojazdu ciągnącego (także ciągników holujących) łącznie, jeśli występuje, z obciążeniem pionowym przyczepy z osią centralną.
R-technicznie dopuszczalna maksymalna masa, w tonach, przyczepy samochodowej z dyszlem ruchomym w płaszczyźnie pionowej lub naczepek.
g- przyspieszenie ziemskie (przyjmowane jako 9,81 m/s²)

Podczas eksploatacji poszczególne elementy zaczepek kulowego powinny być utrzymane w należytnym stanie technicznym i zabezpieczone przed działaniem korozji. W czasie holowania przyczepy musi być złączona dodatkowym elastycznym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (linka, łańcuch). W czasie eksploatacji zaczepek kulowego należy okresowo sprawdzać połączenia śrubowe, a w przypadku poluzowania nakrętek należy je dokręcić.

MONTAŻ

Zaczepek kulowy **N-015** składa się z następujących elementów:

1. Korpus

2. Kula (ACS-6007 / TERWA 30511)

3. Gniazdo kuli

4. Uchwyt gniazda elektrycznego

5. Wspornik prawy

6. Wspornik lewy

7. Śruba M10x35

8. Śruba M12x25
- 1 szt.

- 1 szt.

- 1 szt.

- 1 szt.

- 1 szt.

- 1 szt.

(PN/M-82105) - 9 szt.

(PN/M-82105) - 3 szt.
9. Śruba M12x30

10. Śruba M12x35

11. Podkładka sprężysta Ø10,2

12. Podkładka sprężysta Ø12,2

13. Podkładka okrągła Ø10,5

14. Podkładka okrągła Ø13,0

15. Nakrętka M12
- (PN/M-82105) - 1 szt.

(PN/M-82105) - 4 szt.

- 9 szt.

- 8 szt.

- 9 szt.

- 8 szt.

- 2 szt.

W celu zamontowania zaczepek kulowego należy przestrzegać poniższego opisu:

1. Montaż zaczepek wymaga demontażu i podcinania zderzaka tylnego samochodu.
2. Zdemontować zderzak tylny.

30.10.2015.

Nr kat. N-015



TOW BAR FOR

Nissan Almera (N16), (4D)

(03/2000 - 2006)

FITTING AND OPERATION MANUAL

Cat. No.N-015

DESTINATION

Tow bar **N-015** is designed for towing a trailer. This ball hook has a current certification of approval authorizing the product with **E20** certification sign.

FITTING CONDITIONS

Tow bar **N-015** can be used and operated in a car with proper technical conditions of body elements. Those parts cannot be mechanically damaged . The ball hook has to be installd and operated in a car according to this instruction . All bolts and nuts in ball hook have to be screwed down with proper torque (Mo) . Torque values are given below :

M8	-	25 (Nm)	M12	-	85 (Nm)
M10	-	50 (Nm)	M16	-	200 (Nm)

OPERATION CONDITIONS

The tow bar **N-015** has a rating plate describing correct and safe loads of the hook :

Typ: N-015 A50-X E20 55R-01 3894 D = 8,2 kN S = 75 kg R = 1500 kg	Tow bar catalogue number. Tow bar class (compressing device) Tow bar certification of approval number Teoretical related force working on a ball hook Max permissible vertical load of the hook ball Max permissible load of towing trailer
--	--

D - force is calculated using the following formula:

$$D = g \times \frac{T_x R}{T + R} \text{ kN}$$

T-technically permissible maximum mass in tonnes of the towing vehicale (also towing tractors) including, if neccessary, the vertical load of a centrale axle trailer.
R-technically permissible maximum mass in tonnes of the full trailer with drawgal free to move in the vertical plane or of the semi-trailer.
g-acceleration due to gravity(assumed as 9,81 m/s²)

During operating individual elements of ball hook should be kept in a proper technical condition and protected from corrosion . The trailer must be linked with an elastic joint with proper durability (cord , chain) while towing .It is necessary to check periodically bolt joints during operating the ball hook. If screws are eased , it is necessary to screw them down .

FITTING

The tow bar **N-015** is made up of the following elements :

1. Towbar mainframe

2. Tow ball (ACS-6007 / TERWA 30511)

3. Tow ball socket

4. Electrical socket plate

5. Right support

6. Left support

7. Bolt M10x35

8. Bolt M12x25
- 1 piece

- 1 piece

- 1 piece

- 1 piece

- 1 piece

- 1 piece

- 9 pieces

- 3 pieces
9. Bolt M12x30

10. Bolt M12x35

11. Spring washer Ø10,2

12. Spring washer Ø12,2

13. Round washer Ø10,5

14. Round washer Ø13,0

15. Nut M12
- 1 piece

- 4 pieces

- 9 pieces

- 8 pieces

- 9 pieces

- 8 pieces

- 2 pieces

Please follow the installation fitting instruction below in order to ensure correct installation of the towbar:

1. Installation requires removing and cutting rear bumper.
2. Remove the rear bumper

30.10.2015.

Cat. No. N-015

3. Zdemontować wzmocnienie z lewej podłużnicy oraz uchwyty pasa tylnego zaślepiające wejście do podłużnic (wzmocnienie i uchwyty nie będą ponownie wykorzystane).
4. Opuścić tłumik z wieszaka.
5. Wsunąć wsporniki (5, 6) do podłużnic i skrócić śrubami M10x35 (7) wraz z podkładkami okrągłymi Ø10,5 (13), podkładkami sprężystymi Ø10,2 (11).
6. Pomiędzy zamontowane wsporniki (5, 6) wsunąć korpus (1) i skrócić śrubami M12x35 (10) wraz z podkładkami okrągłymi Ø13,0 (14), podkładkami sprężystymi Ø12,2 (12) i nakrętkami M12 (15).
7. Do korpusu (1) dokręcić gniazdo kuli (3) i uchwyt gniazda elektrycznego (4) za pomocą śrub M12x30 (9) -1 szt. i M12x25 (8)- 3 szt. wraz z podkładkami okrągłymi Ø13,0 (14) i podkładkami sprężystymi Ø12,2 (12).
8. Wykonać wycięcie w zderzaku według rys. 1.
9. Zawiesić tłumik i zamontować zderzak.
10. Wpiąć kulę (2) do gniazda (3) zgodnie z załączoną instrukcją.

Uwaga:

Do korpusu zaczepek (1) może być zamontowana kula (2) o innej konstrukcji niż podano w niniejszej instrukcji pod warunkiem, że:


- 1.Zastosowana kula posiada tabliczkę znamionową z numerem homologacji.
- 2.Parametry D i S mają wartość większą lub równą od wartości korpusu (1).
- 3.Położenia środka kuli jest zgodne z rysunkiem.

Przestrzeganie niniejszej instrukcji zapewnia prawidłowy montaż i eksploatację zaczepek kulowego N-015.

Po zamontowaniu zaczepek kulowego należy uzyskać wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

UWAGA: Sprawdzać połączenia śrubowe po przejechaniu 1000 km. Kulę zawsze utrzymywać w czystości i smarować smarem stałym. Stosować osłonę kuli. Wszystkie uszkodzenia mechaniczne zaczepek kulowego wykluczają dalszą jego eksploatację. Uszkodzony zaczepek **nie może być naprawiany**. W przypadku nie przestrzegania opisanego sposobu montażu lub niewłaściwego jego użytkowania producent **nie ponosi odpowiedzialności** za powstałe szkody.

SCHEMAT MONTAŻU



Nr kat. N-015

3. Remove the reinforcement from the left stringer and handles of the rear belt blanking the entrance to the stringers (it will be not re-used).
4. Lower the silencer with hanger.
5. Slide the supports (5, 6) into the stringers and screw using bolts M10x35 (7) with round washers Ø10,5 (13,) and spring washers Ø10,2 (11).
6. Between supports (5, 6) slide the towbar mainframe (1) and screw using bolts M12x35 (10) with round washers Ø13,0 (14), and spring washers Ø12,2 (12) and nuts M12 (15).
7. Attach the tow ball socket (3) and electrical plate (4) to the towbar mainframe (1) using bolts M12x30 (9)- 1 pc, M12x25 (8)-3 pcs, with round washers Ø13,0 (14), spring washers Ø12,2 (12).
8. Make an undercut in the bumper according to the fig. 1.
9. Hang on the silencer and Install the bumper.
10. Put ball (2) to the socket (3) in accordance with attached instruction.

Caution:

Different types of (2) may be attached to the (1) only if:

- 1.The adapted tow has its own information label with homologation number
- 2.D and S values are equal or higher than (1) values.
- 3.Tow ball centre-point is in accordance with the drawing


Obeying this instruction assures correct montage and the N-015 tow bar operating.

After assembling of the tow bar you have to get entry in cars registration book.

CAUTION :

Check if all bolts and nuts are correctly tightened after 1000km. Keep tow ball clean, grease and cased. All mechanical damages of tow bar excludes its further exploitation . Damaged ball hook **cannot be repaired**. In case of braking the rules of montage or unproper usage manufacturer **do not take responsibility** for arised damages .

MONTAGE DIAGRAM



Cat. No. N-015

Montage und Gebrauchsanleitung

für die Anhängerkupplung:

Nissan Almera (N16), (4-Türer)

(03/2000 - 2006)

Katalognummer N-015

Verwendungsbereich

Die Anhängerkupplung **N-015** ist für das Ziehen eines Anhängers bestimmt. Die Anhängerkupplung besitzt das Prüfzeichen **E20**.

Vorbedingungen für die Montage der Anhängerkupplung

Die Anhängerkupplung **N-015** darf nur an Fahrzeugen montiert und genutzt werden, deren Karosserie in einem einwandfreien technischen Zustand ist. Die Anhängerkupplung darf nur entsprechend der folgenden Anleitungen montiert und genutzt werden.

Alle Schrauben und Muttern entsprechend dem in der folgenden Tabelle angegebenen Drehmoment (Mo) anziehen (das Drehmoment bezieht sich jeweils auf Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8):

M8	-	25 (Nm)	M12	-	85 (Nm)
M10	-	50 (Nm)	M16	-	200 (Nm)

Nutzungsbedingungen

Die Anhängerkupplung **N-015** besitzt ein Typenschild, das die Parameter für eine ordnungsgemäße und sichere Belastung der Kupplung angibt:

Typ: N-015 A50-X E20 55R-01 3894 D = 8,2 kN S = 75 kg R = 1500 kg	Katalognummer von der Anhängerkupplung Kupplungsklasse Die Homologationsnummer der Anhängerkupplung D-Wert Stützlast Max. Anhängerlast
--	---

Der D-Wert wird nach folgender Formel berechnet:

$$D = g \times \frac{T \times R}{T + R} \text{ kN}$$

T-zulässiges Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs (oder auch eines Schleppzuges) in Tonnen; einschließlich, falls gegeben, der senkrechten Achslast des Anhängers auf die Zentralachse
R- zulässiges Gesamtgewicht eines PKW-Anhängers mit einer in der Senkrechten beweglichen Deichsel oder eines Aufliegers (in Tonnen)
g- Erdbeschleunigung (9,81 m/s2).

Während der Nutzung sind die einzelnen Kupplungsteile in einem einwandfreien technischen Zustand zu halten und vor Korrosion zu schützen. Während des Schleppvorgangs ist der Anhänger zusätzlich mit einem Seil oder einer Kette von entsprechender Stärke mit dem Zugfahrzeug zu verbinden. Während der Nutzung der Anhängerkupplung sind von Zeit zu Zeit die Verschraubungen zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen.

Montageanleitung:

Die Anhängerkupplung **N-015** besteht aus :

1. Gestell

2. Kupplungskugel (ACS-6007 / TERWA 30511)

3. Kupplungskugelsteckdose

4. Steckdosenhalterung

5. Rechte Stütze

6. Linke Stütze

7. Schraube M10x35

8. Schraube M12x25
- 1 Stück

- 1 Stück

- 1 Stück

- 1 Stück

- 1 Stück

- 1 Stück

- 9 Stück

- 3 Stück
9. Schraube M12x30

10. Schraube M12x35

11. Federring Ø10,2

12. Federring Ø12,2

13. Rundunterlegscheibe Ø10,5

14. Rundunterlegscheibe Ø13,0

15. Mutter M12
- 1 Stück

- 4 Stück

- 9 Stück

- 8 Stück

- 9 Stück

- 8 Stück

- 2 Stück

Um die Anhängerkupplung N-015 richtig zu montieren ist folgende Beschreibung einzuhalten:

1. Die Montage der Anhängerkupplung **erfordert die Demontage und einen Anschnitt** der hinteren Stoßstange.
2. Die hintere Stoßstange demontieren.

3. Die Verstärkung aus dem linken Längsträger und die Halterungen des hinteren Streifens, die Längsträgereingänge verschließen, demontieren (die Verstärkung und die Halterungen werden nicht wieder benutzt).
4. Den Auspuffschaldämpfer aus dem Haken abhängen.
5. Die Stützen (5, 6) in die Längsträger einschieben und mit den Schrauben M10x35 (7) zusammen mit den Rundunterlegscheiben Ø10,5 (13) und mit den Federringen Ø10,2 (11) festschrauben.
6. Zwischen die montierten Stützen (5, 6) das Gestell (1) einschieben und mit den Schrauben M12x35 (10) zusammen mit den Rundunterlegscheiben Ø13,0 (14), mit den Federringen Ø12,2 (12) und mit den Muttern M12 (15) festschrauben.
7. Die Kupplungskugelsteckdose (3) an das Gestell (1) zusammen mit der Steckdosenhalterung (4) mit den Schrauben M12x30 (9) - 1 St. und M12x25 (8) - 3 St. zusammen mit den Rundunterlegscheiben Ø13,0 (14) und mit den Federringen Ø12,2 (12) anschrauben.
8. Den Anschnitt der hinteren Stoßstange nach Zchg. 1 durchführen.
9. Den Auspuffschaldämpfer aufhängen und die Stoßstange wieder montieren.
10. Die Kupplungskugel (2) an die Kupplungskugelsteckdose (3) nach Schema montieren.

Achtung:

An das Gestell (1) darf eine Kupplungskugel (2) von einer anderen Konstruktion als in der vorliegenden Montaganleitung nur unter folgenden Bedingungen montiert werden:

1. Die verwendete Kupplungskugel besitzt ein Typenschild mit Typgenehmigungsnummer.
2. Die Parameter D und S haben einen höheren oder gleichen Wert wie der Wert des Gestells (1).
3. Die Stellung der Kupplungskugelmittle entspricht der Zeichnung.

Die Einhaltung

vorliegender Gebrauchsanleitung versichert richtige Montage

Und Nutzung der Anhängerkupplung N-015.


Montage der Anhängerkupplung **N-015** soll ins Fahrzeugschein eingetragen werden.

Achtung: Nach 1000 km sind die Schraubverbindungen nachzuprüfen. Die Kugel ist sauber einzuhalten und mit Schmierfett einzuschmieren. Eine Kugelschutz ist zu verwenden.

Alle mechanischen Beschädigungen der Anhängerkupplung **N-015** schließen weitere Nutzung aus.

Die beschädigte Anhängerkupplung ist nicht reparierbar. Sollte die Art der Montage nicht eingehalten oder falsch genutzt werden, übernimmt der Hersteller keine Verantwortung für entstandenen Schaden.

Montageschema:



Achtung: Im Preis der Anhängerkupplung ist kein Elektrosatz enthalten.

Die Anhängerkupplung muss nicht beim TÜV vorgeführt werden, da diese mit dem Zeichen E20 ausgezeichnet ist, es sei denn, dass aktuelle Vorschriften es anders bestimmen. Diese Montageanleitung dient als ABE und muss mit den Fahrzeugpapieren mitgeführt werden.