

Montage und Gebrauchsanleitung

für die Anhängerkupplung:

Toyota Rav 4 III

(ohne Reserverad an der Hecktür)

(2006 - 2013)

Katalognummer T-190

Verwendungsbereich

Die Anhängerkupplung **T-190** ist für das Ziehen eines Anhängers bestimmt. Die Anhängerkupplung besitzt das Prüfzeichen **e20**.

Vorbedingungen für die Montage der Anhängerkupplung

Die Anhängerkupplung **T-190** darf nur an Fahrzeugen montiert und genutzt werden, deren Karosserie in einem einwandfreien technischen Zustand ist. Die Anhängerkupplung darf nur entsprechend der folgenden Anleitungen montiert und genutzt werden.
Alle Schrauben und Muttern entsprechend dem in der folgenden Tabelle angegebenen Drehmoment (Mo) anziehen (das Drehmoment bezieht sich jeweils auf Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8):

M8	-	25 (Nm)	M12	-	85 (Nm)
M10	-	50 (Nm)	M16	-	200 (Nm)

Nutzungsbedingungen

Die Anhängerkupplung **T-190** besitzt ein Typenschild, das die Parameter für eine ordnungsgemäße und sichere Belastung der Kupplung angibt:

Typ: T-190	Katalognummer von der Anhängerkupplung
A50-X	Kupplungsklasse
 0950-00	Die Homologationsnummer der Anhängerkupplung
D = 10,4 kN	D-Wert
S = 90 kg	Stützlast
R = 2000 kg	Max. Anhängerlast

Der D-Wert wird nach folgender Formel berechnet:

$$D = g \times \frac{T \times R}{T + R} \text{ kN}$$

T-zulässiges Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs (oder auch eines Schleppzuges) in Tonnen; einschließlich, falls gegeben, der senkrechten Achslast des Anhängers auf die Zentralachse
R- zulässiges Gesamtgewicht eines PKW-Anhängers mit einer in der Senkrechten beweglichen Deichsel oder eines Aufliegers (in Tonnen)
g- Erdbeschleunigung (9,81 m/s2).

Während der Nutzung sind die einzelnen Kupplungsteile in einem einwandfreien technischen Zustand zu halten und vor Korrosion zu schützen. Während des Schleppvorgangs ist der Anhänger zusätzlich mit einem Seil oder einer Kette von entsprechender Stärke mit dem Zugfahrzeug zu verbinden. Während der Nutzung der Anhängerkupplung sind von Zeit zu Zeit die Verschraubungen zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen.

Montageanleitung:

Die Anhängerkupplung **T-190** besteht aus :

1. Gestell

2. Kupplungskugel

3. Steckdosenhalterung

4. Rechte Stütze

5. Linke Stütze

6. Rechte Halterung

7. Linke Halterung

8. Spezielle Unterlegscheibe Ø30/Ø12,5x3

- 1 Stück

- 1 Stück

- 1 Stück

- 1 Stück

- 1 Stück

- 1 Stück

- 1 Stück

- 10 Stück

9. Schraube M12x65

10. Schraube M12x45

11. Schraube M12x40

12. Schraube M12x1,25x40

13. Federring Ø12,2

14. Runde Unterleigscheibe Ø13,0

15. Mutter M12

- 2 Stück

- 2 Stück

- 4 Stück

- 8 Stück

- 16 Stück

- 6 Stück

- 6 Stück

Um die Anhängerkupplung T-190 richtig zu montieren ist folgende Beschreibung einzuhalten:

1. Die Montage der Anhängerkupplung **erfordert keinen Anschnitt, sondern erfordert die Demontage** der hinteren Stoßstange.

2. Die hintere Stoßstange demontieren.

3. Den Metallquerträger der Stoßstangeverstärkung abschrauben.

4. Von dem hinteren Stoßstangestreifen die Verstärkungsriffe abschrauben und in denen die Elemente (6 und 7) einsetzen und mit den vom Werk aus vorbereiteten Schrauben wie auf der Zeichnung 1 locker verschrauben.

5. Die Abschieppöse aus dem linken Längsträger demontieren.

6. Zur Vereinfachung den Auspufftopf aus dem Hacken abhängen.

7. Die rechte Stütze (4) zusammen mit der Abschieppöse und die linke Stütze (5) an die untere Seite der Längsträger anlegen und in den vom Werk vorbereiteten Punkten mit den Schrauben (12), mit den Federringen (13) und mit den speziellen Unterlegscheiben (8) locker verschrauben.

8. Das Gestell (1) zwischen die Stützen (4 und 5) einsetzen und mit den Elementen (6 und 7), mit den Schrauben (10), mit den Federringen (13), mit den speziellen Unterlegscheiben (8) sowie mit den Schrauben (11), mit den Federringen (13), mit den Unterlegscheiben (14) und mit den Muttern (15) verschrauben.

9. Alle Schrauben festziehen.

10. Den Metallquerträger der Stoßstangeverstärkung montieren.

11. Die Stoßstange montieren.


12. An das Gestell (1) die Kupplungskugel (2) und die Steckdosenhalterung (3) nach Schema anschrauben.

Die Einhaltung vorliegender Gebrauchsanleitung versichert richtige Montage

Und Nutzung der Anhängerkupplung T-190.

Montage der Anhängerkupplung **T-190** soll ins Fahrzeugschein eingetragen werden.
Achtung: Nach 1000 km sind die Schraubverbindungen nachzuprüfen. Die Kugel ist sauber einzuhalten und mit Schmierfett einzuschmieren. Eine Kugelschutz ist zu verwenden.
Alle mechanischen Beschädigungen der Anhängerkupplung **T-190** schließen weitere Nutzung aus.
Die beschädigte Anhängerkupplung ist nicht reparierbar. Sollte die Art der Montage nicht eingehalten oder falsch genutzt werden, übernimmt der Hersteller keine Verantwortung für entstandenen Schaden.

Montageschema:



Achtung: Im Preis der Anhängerkupplung ist kein Elektrosatz enthalten.

Die Anhängerkupplung muss nicht beim TÜV vorgeführt werden, da diese mit dem Zeichen e20 ausgezeichnet ist, es sei denn, dass aktuelle Vorschriften es anders bestimmen. Diese Montageanleitung dient als ABE und muss mit den Fahrzeugpapieren mitgeführt werden.