
SPIDER


50436 SILVER


AGURI





LIT Pritvirtinimo instrukcijos
PL Instrukcja montażu
CZ Návod na montáž
SK Návod na montáž
SLO Navodila za pritrjevanje
HR Uputa za sastavljanje
HU A felszerelés módja
GR Οδηγίες συναρμολόγησης
UA Інструкція з монтажу
BY Інструкцыя па мантажы
RO Instructiuni de montare
TK Uydurma talimat
N Monteringsveiledning
I Istruzioni per il montaggio
GB Fitting instructions
F Instructions de montage
D Montageanleitung
E Instrucciones de montaje
NL Montage-instructies
DK Montering instruktion
FIN Asennusohje
S Monteringsanvisning
RU Инструкция по установке
PT Instruções de Montagem
EST Paigaldusjuhend
LAT Stiprināšanas instrukcija



WASH


50561
50561
AGURI
50562
50562
50562
50562



a
b
AGURI
a=b
OK







NO




OK


OPTION I





OPTION II



OPTION III












OK




NO










SPIDER

kg 6,10 kg

max 45 kg










20 km --> CHECK


ACCESSORIES




50138



50563




50534



50535



40070



50591



50532



WWW.AGURI.EU