



HOW TO INFLATE
WIE MAN AUFBLAST
JAK NAPOMPOWAĆ









HOW TO DEFLATE
WIE MAN LUFT ABLÄST
JAK SPUŚCIĆ POWIETRZE

