

Yolco™
www.yolco.pl

Anytime. Anywhere. Cool.





# WÓZEK TRANSPORTOWY SKŁADANY

## WTS150

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Instrukcja obsługi dostępna również na:**
**User manual also available at:**
**Bedienungsanleitung erhältlich auch bei:**

## 1. Objaśnienie symboli


Przed użyciem urządzenia należy najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.


Ważne informacje dotyczące obsługi i konserwacji. Nieprzestrzeganie może spowodować zagrożenie utraty życia, zdrowia lub zniszczenia mienia.


Wskazówki oraz informacje uzupełniające.



**Przed rozpoczęciem montażu i użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję należy zachować. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku montażu lub użytkowania niezgodnego z jej treścią.**
**Ostrzeżenia i ważne informacje o bezpieczeństwie zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków ani sytuacji, które mogą mieć miejsce. Odpowiedzialność za ostrożne i rozważne postępowanie z urządzeniem podczas konserwacji i obsługi spoczywa na użytkowniku.**

**Zgłoszenia gwarancyjne prosimy rejestrować pod adresem pomoc@yolco.pl**

**Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować poniższe dane: informacje o modelu, numer seryjny. Informacje te można znaleźć na tabliczce znamionowej. Akcesoria, materiały eksploatacyjne oraz oryginalne części zamienne dostępne pod adresem: www.yolco.pl. Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.**
**Treść instrukcji obsługi może ulec zmianie bez powiadomienia. Najnowsza wersja zawsze dostępna pod adresem: www.yolco.pl**

## 2.Informacje dotyczące bezpieczeństwa



• Wózek służy do przewożenia ładunku. Nie należy przekraczać maksymalnego dozwolonego obciążenia wózka. Zabrania się przewożenia ludzi lub zwierząt.

• Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez dzieci, osoby o ograniczonych zdolnościach psychofizycznych lub osoby niedysponujące stosowną wiedzą i doświadczeniem. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

• Niewłaściwy montaż lub użytkowanie niezgodne z instrukcją może skutkować obrażeniami lub uszkodzeniem mienia. Złożenie lub rozłożenie wózka wymaga ostrożności. Chroń swoje dłonie i palce przed przytrzaśnięciem przez elementy ruchome.

• Zabrania się używania wózka, gdy nosi ślady uszkodzeń. Jeśli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z producentem, autoryzowanym serwisem lub inną wykwalifikowaną osobą.

• Ładunek umieszczany na urządzeniu powinien być należycie zabezpieczony przed przesuwaniem. W razie potrzeby użyj pasów mocujących.

• Zachowaj szczególną ostrożność, poruszając się z wózkiem po pochyłych powierzchniach. Nieumiejętne obchodzenie się z ładunkiem może spowodować utratę kontroli nad wózkiem.

• Środek ciężkości ładunku powinien znajdować się w centralnej części wózka. Niewłaściwe rozmieszenie ładunku może skutkować przewróceniem się wózka, uszkodzeniem mienia i uszkodzeniami ciała.

• Wszelkie modyfikacje wózka przez użytkownika są zabronione. Zmiany w konstrukcji mogą doprowadzić do uszkodzenia produktu lub zmniejszyć bezpieczeństwo jego użytkowania.

• Urządzenie należy przechowywać w sposób, który pozwoli zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.

• Urządzenie należy przechowywać z dala od źródeł ognia.

## 3. Przygotowanie do użytkowania

**Uwaga! Złożenie lub rozłożenie wózka wymaga ostrożności. Chroń swoje dłonie i palce przed przytrzaśnięciem przez elementy ruchome.**


**Uwaga! Ten wózek może być używany w trybie dwu- lub czterokołowym. Maksymalna dopuszczalna masa ładunku:**
**- dla trybu dwukołowego – 75 kg**
**- dla trybu czterokołowego - 150 kg**




**1.** Przymocuj kółka tylne (E) do osi jezdnej za pomocą nakrętek (F) oraz dołączonego do zestawu klucza (G).



**2.** Ściśnij i przytrzymaj przyciski (A), aby zwolnić uchwyt teleskopowy. Ustaw uchwyt teleskopowy w pozycji 90° (dla trybu czterokołowego) lub 180° względem podstawy wózka (dla trybu dwukołowego).





## 3. Przygotowanie do użytkowania c.d.

**3.** Ustaw podstawę wózka prostopadle do podłoża. Przesuń dźwignię (B), znajdującą się wewnątrz podstawy wózka, aby wysunąć przednie kółka jezdne.



**4.** Rozłóż platformę wózka (C)



**5.** Ściśnij i przytrzymaj przyciski (D) a następnie wysuń uchwyt teleskopowy, aby dostosować jego długość do indywidualnych potrzeb.



## 4. Zawartość opakowania

- Składany wózek transportowy
- Zestaw montażowy
- Instrukcja obsługi

## 5. Specyfikacja techniczna

- Wymiary w trybie dwukołowym (dł. x szer. x wys.): 420 x 450 x 1160~1395 mm
- Wymiary w trybie czterokołowy (dł. x szer. x wys.): 775 x 450 x 705~950 mm
- Wymiary po złożeniu (dł. x szer. x wys.): 740 x 450 x 130 mm
- Maksymalna dopuszczalna masa ładunku:
-75kg (tryb dwukołowy)
-150kg (tryb czterokołowy)
- Materiał: polipropylen, żelazo, stal nierdzewna, guma termoplastyczna
- Waga netto: 9,15 kg

Follow us on

**88/JUE/25**

Producent:
ARKAS Sp. z o.o.
ul. Kuziennicza 4,
59-400 Jawor, Polska
www.yolco.pl
www.yolco.de